

DIETZ MODELLBAHNTECHNIK



Rollenprüfstände

DRP 45 / 64 - DRA 45

Zum Einfahren, Testen und Vorführen von Lokomotivmodellen
der Spuren 1, IIm (G) und 2.

Bedienungshinweise für Rollenprüfstände DRP 45 + DRP 64

Vielen Dank dass Sie sich für einen Rollenprüfstand von **DIETZ MODELLBAHNTECHNIK** entschieden haben. Damit Sie dauerhaft Freude daran haben beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Unser Rollenprüfstand wird in Deutschland aus Qualitätsteilen hergestellt und bedarf normalerweise keiner Wartungsarbeiten. Bei längerem Nichtgebrauch oder Aufbewahrung in feuchten Räumen sollten Sie die Lager des DRP 45 / DRP 64 leicht einölen.

Der Rollenprüfstand DRP 45 / DRP 64 ist modular aufgebaut, d.h. Sie benötigen pro angetriebener Achse ein Element. Zur Benutzung werden die Elemente einfach auf ein gerades Schienenstück aufgesetzt und die zu testende oder vorzuführende Lokomotive daraufgestellt.

Für nicht angetriebene Achsen kann die Ausführung DRA 45 verwendet werden - Diese besitzt anstelle der Kugellager nur Kunststoffscheiben und ist dafür erheblich preiswerter.

Hinweis: 6 x DRP 45 und 2x DRA 45 sind auch als preiswertes Komplett-Set DRP 2M lieferbar.

Die Stromzuführung erfolgt über die Schienen.

Der DRP 45 / DRA 45 ist Ausschließlich für die Verwendung mit Fahrzeugen und Gleismaterial der Spurweite 45mm (Spur 1 und IIm) geeignet. Der DRP 64 ist ausschließlich zur Verwendung mit Fahrzeugen der Spur II geeignet.



Hinweis: DRP 45 / DRP 64 und DRA 45 sind kein Kinderspielzeug und dürfen wegen herstellungsbedingter scharfer Ecken und Kanten auch nicht in Kinderhände gelangen!

DRP... 

DIETZ MODELLBAHNTECHNIK

Infoblatt DRP

